DCC central control unit

Fahren und Schalten über DCC Fremdzentralen mit Ausgangsspannung ab 16V.
Ab Z21 FW V1.22

Die Übertragungsrichtung ist dabei immer von Fremdzentrale zur Z21. Eine Übernahme der Lok auf ein anderes Bediengerät der Z21 ist trotzdem jederzeit möglich.

Einschaltreihenfolge beachten:
Zuerst Z21, danach Fremdzentrale